

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://finishthompson.nt-rt.ru/> || fns@nt-rt.ru

Мониторы мощности M20



Роскошный монитор мощности Finish Thompson M20 с цифровым дисплеем и выходом ПЛК обеспечивает исключительную защиту от отказа насоса из-за работы всухую, мертвого напора, избыточной мощности, разъединения и отсутствия заливки (серия SP).

M20 работает на частоте 50 или 60 Гц, прост в установке и предлагает четыре уровня защиты (минимальная и максимальная мощность перед тревогой, минимальная и максимальная мощность при тревоге). Всего три модели подходят для всех двигателей с напряжением до 690 В переменного тока, а преобразователь входит в комплект каждого M20 без дополнительной оплаты.

За помощью в выборе обращайтесь в Finish Thompson. Пожалуйста, укажите напряжение, при котором будет работать двигатель, и, если двигатель не заказывается вместе с насосом, предоставьте также данные двигателя (например, марка, однофазный или трехфазный, л.с. и т. д.).

M20 Power Monitor Options

Part Number	Operating Voltage	Phase
J103768-1	100-240	1 or 3
J103767-1	380-500	3
106431	525-690	3

Available Transducers

Part Number	Rated FLA @ Installed Voltage
J103769	0.40 to 10.0 amps
J103770	10.1 to 25.0 amps
J103771	25.1 to 50.0 amps